

# Øving 13, løsningsskisse. Induksjon. Forskyvningsstrøm. Vekselstrømskretser.

## Oppgave 1. Induktans for koaksialkabel.




a) Med strømmen jamt fordelt over tverrsnittet på lederne blir B(r) kvalitativt som H(r) i tidligere øving  $(B = \mu_0 H)$ . Vist i figuren til  $\frac{1}{2\pi \cdot \mathbf{a}}$  venstre.



Med bare overflatestrømmer blir skissa forenklet ved at  $B \neq 0$  bare mellom lederne  $(r \in [a,b])$ , vist i figuren til høyre.

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$
 for  $r \in [a, b]$ ,  $B = 0$  ellers.



b) Ønsker å finne asimutal fluks i området mellom lederne. Ser på et kabelstykke av (valgt) lengde  $\ell$ .

Figuren helt til venstre viser et tverrsnitt normalt på strømretningen. Arealet som er aktuelt for å beregne asimutal fluks blir et rektangel med sidekanter langs henholdsvis radius (kortstiplet linje) og i kabelretningen (langstiplet linje). Dette rektangelet med bredde b-a og høyde  $\ell$  er vist i høyre figur.

Rektangelet deles i tynne skiver med bredde dr og areal d $A=\ell \mathrm{d} r$ . Flatenormalen d $\vec{A}$  vil være parallell med  $\vec{B}$ , da kan den asimutale B-fluks mellom gjennom det gitte rektangelet uttrykkes

$$\Phi_B = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_a^b B(r) \cdot \ell dr = \frac{\mu_0 I \ell}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I \ell}{2\pi} \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

Selvinduktansen L er definert ved likningen  $\dot{\Phi}_B = L \cdot \dot{I}$  (bruker prikk for tidsderivert). I uttrykket for  $\Phi_B$  er kun strømmen I avhengig av tida slik at vi får

$$L = \frac{\dot{\Phi}_B}{\dot{I}} = \frac{\mu_0 \ell}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

Selvinduktansen per lengdeenhet er mer interessant for en kabel

$$\underline{L'} = \frac{L}{\ell} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \,,$$

som skulle vises.

c) Numerisk for den gitte kabelen:

$$L' = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \,\text{H/m}}{2\pi} \ln \frac{3}{0.5} = 0.36 \,\mu\text{H/m} \qquad \underline{L = L' \cdot 10 \,\text{m} = 3.6 \,\mu\text{H}.}$$

d) Energittettheten (per volumenhet) er gitt ved

$$u = \frac{1}{2}\vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2}\mu_0 \cdot H^2 = \frac{1}{2}\mu_0 \cdot \left(\frac{I}{2\pi r}\right)^2.$$

Energiinnhold på en lengde  $\ell$  av kabelen blir da

$$U = \int u \cdot dV = \int_a^b u \cdot \ell \, 2\pi \, r dr = \frac{1}{2} \mu_0 \cdot \left(\frac{I}{2\pi}\right)^2 2\pi \ell \int_a^b \frac{1}{r^2} r dr = \frac{1}{2} I^2 \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \ell \ln \frac{b}{a}.$$

Energi per lengdeenhet blir  $U'=U/\ell$ , og fra oppgitt formel  $U'=\frac{1}{2}L'I^2$  ser vi da at

$$L' = \frac{\mu_0}{2\pi} \ell \ln \frac{b}{a} \,,$$


som altså er det samme som over.

e) Numerisk verdi for oppgitte data:

$$u = \frac{1}{2}\mu_0 \cdot \left(\frac{I}{2\pi r}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \,\text{H/m} \cdot \left(\frac{2,0 \,\text{A}}{2\pi \cdot 3,0 \,\text{mm}}\right)^2 = 7,1 \cdot 10^{-3} \,\frac{\text{HA}^2}{\text{m}^3} = \frac{7,1 \,\text{mJ/m}^3 = 7,1 \,\text{mPa}}{1,1 \,\text{m}^3}.$$

Enhetsregning:  $\frac{HA^2}{m^3} = \frac{(Vs/A)\cdot A^2}{m^3} = \frac{VC}{m^3} = \frac{J}{m^3} = \frac{N}{m^2} = pascal$ . Energitettheten i ethvert punkt er altså et (magnetisk) trykk på det punktet. (Til sammenlikning: 1 atm = 101 kPa). Trykket skyldes den magnetiske krafta per flateenhet.

#### Oppgave 2. Induksjon ved rotasjon.



Figuren viser ledersløyfa fra sida. Rotasjonen gir  $\varphi = \omega t$ .

Beste estimat for magnetfelt i sløyfa er

$$B_{\phi}(c+\frac{a}{2}) = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{c+\frac{a}{2}} = 9,52 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{T}.$$

Indusert ems er gitt ved Faradays lov:  $\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$ ,

der magnetisk fluks er gitt ved  $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = B_{\phi}(c + \frac{a}{2}) \cdot a^2 \cdot \cos \varphi$ 

Dette gir oss

$$\mathcal{E} = -B_{\phi}(c + \frac{a}{2}) \cdot a^2 \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\cos \omega t) = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot I_1 \frac{a^2}{c + \frac{a}{2}} \cdot \omega \cdot \sin \omega t = \mathcal{E}_0 \sin \omega t,$$

der frekvensen er

$$\underline{\omega = 2\pi f} = 2\pi \cdot 1000 \,\mathrm{s}^{-1} = \underline{6}, 28 \cdot 10^3 \mathrm{s}^{-1}$$

og amplituden

$$\underline{\mathcal{E}_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot I_1 \frac{a^2}{c + \frac{a}{2}} \cdot \omega} = 2 \cdot 10^{-7} \,\mathrm{H/m} \cdot 50 \,\mathrm{A} \cdot \frac{(0, 100 \,\mathrm{m})^2}{1, 05 \,\mathrm{m}} \cdot 6, 28 \cdot 10^3 \mathrm{s}^{-1} = \underline{0, 60 \,\mathrm{mV}}.$$

#### Oppgave 3. Forskyvningsstrøm.

a)

(i) Kondensatorens kapasitans og ladning ved 120 V er

$$C = \epsilon_{\rm r} \epsilon_0 \frac{A}{d} = 4,70 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \,{\rm F/m} \cdot \frac{3,00 \cdot 10^{-4} \,{\rm m}^2}{2,50 \cdot 10^{-3} \,{\rm m}} = 4,99 \,{\rm pF}, \qquad Q = CV = 4,99 \,{\rm pF} \cdot 120 \,{\rm V} = \underline{599 \,{\rm pC}}.$$

(ii)  $dQ/dt = I_c = 6,00 \text{ mA}.$ 

(iii) Forskyvningsstrømmen er  $I_{\rm d}=\frac{{\rm d}\Phi}{{\rm d}t}$  der  $\Phi$  er elektrisk fluks mellom kondensatorplatene. Fra Gauss lov (eller velkjent fra før) får vi $\Phi=DA=Q=$ ladning på kondensatoren og dermed

$$I_{\rm d} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = I_{\rm c} = \underline{6,00\,\mathrm{mA}}.$$

b) Vi bruker i det følgende  $\epsilon = \epsilon_{\rm r} \epsilon_0$ . Ohms lov på punktform gir

$$J_{\rm c}(t) = \sigma E(t) = \frac{1}{\rho} E(t) = \frac{1}{\rho} \frac{D(t)}{\epsilon} = \frac{Q(t)}{\rho \, \epsilon A}$$

der  $\sigma$  er konduktivitet (ikke arealladningstetthet!) og vi har brukt  $D = \epsilon E$  og D = Q/A. Positiv  $J_c$  altså samme retning som E, dvs. fra positiv til negativ plate.

Men strømtettheten er også lik

$$J_{\rm c}(t) = -\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \frac{1}{A}$$

der vi må ha minustegn for å få rett fortegn, idet  $\frac{dQ}{dt} < 0$ . Dette gir diff.likningen

$$-\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}\frac{1}{A} = \frac{Q(t)}{\rho\,\epsilon A} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}Q}{Q} = -\frac{1}{\rho\,\epsilon}\mathrm{d}t \qquad \Rightarrow \qquad Q(t) = Q_0 \exp\left\{-\frac{t}{\rho\,\epsilon}\right\}$$

og endelig

$$J_{\rm c}(t) = -\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}\frac{1}{A} = \frac{Q_0}{A\rho\,\epsilon}\exp\left\{-\frac{t}{\rho\,\epsilon}\right\}.$$

(ii) Bruker definisjon av forskyvningsstrøm samt enda en gang  $D=\epsilon E$  og  $E(t)=\rho J_{\rm c}$  og får

$$J_{\rm d}(t) = \frac{{\rm d}D}{{\rm d}t} = \epsilon \frac{{\rm d}E}{{\rm d}t} = \rho \, \epsilon \frac{{\rm d}J_{\rm c}(t)}{{\rm d}t} = \rho \, \epsilon \frac{Q_0}{A\rho \, \epsilon} \cdot \frac{1}{-\rho \, \epsilon} \exp\left\{-\frac{t}{\rho \, \epsilon}\right\} = \underline{-\frac{Q_0}{A\rho \, \epsilon}} \exp\left\{-\frac{t}{\rho \, \epsilon}\right\}.$$

(iii) Vi ser direkte fra uttrykkene at  $J_{\rm d}(t) = -J_{\rm c}(t)$ .

Hvis vi sender en (friladnings)strøm inn på en kondensatoren fortsetter den mellom platene som en forskyvningsstrøm, dvs. strømmen er kontinuerlig. I dette tilfellet – vi antar kondensatoren ikke er under opp- eller utladning – er det ingen strøm i tilførselsledning. For å bevare kontinuitet skal det da heller ikke være strøm mellom platene, og slik blir det fordi forskyvningsstrøm og friladningsstrøm er motsatt like store:  $J_{\rm d}(t) = -J_{\rm c}(t)$  og  $I_{\rm d}(t) = -I_{\rm c}(t)$ .

#### Oppgave 4. Kompleks impedans.


a) Spenningen over en motstand er I(t)R, over en induktans  $L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}$  og over en kapasitans  $\frac{Q}{C}$ . Dette brukt i Kirchhoffs spenningsregel gir for hver av de tre kretsene:

$$V(t) = RI(t) \quad \Rightarrow \quad Z_R = V/I = R_T$$

$$V_0 e^{i\omega t} = L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = i\omega L I_0 e^{i\omega t} \quad \Rightarrow \quad \underline{Z_L = \frac{V(t)}{I(t)} = \frac{V_0 e^{i\omega t}}{I_0 e^{i\omega t}} = i\omega L},$$

$$V_0 e^{i\omega t} = \frac{Q}{C} \quad \Rightarrow \quad I_0 e^{i\omega t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = i\omega C V_0 e^{i\omega t} \quad \Rightarrow \quad \underline{Z_C = \frac{1}{i\omega C} = 1/i\omega C} \quad \text{(siste vanlig skrivemåte)} \; .$$

b) Fra  $I(t) = V(t)/Z(i\omega)$ , kan vi finne følgende skisser av V(t) og de tre ulike strømmer  $I_R$ ,  $I_L$  og  $I_C$ . Vi antar |Z| = 1/2 under plotting og ser at fasevinkelen for de tre strømmer blir henholdsvis  $\alpha = 0, -\pi/2$  og  $+\pi/2$ :



c) I det følgende leses "+" serie og "//" parallell, og vi bruker følgende regler:

Seriekopling av impedanser:  $Z_{\text{tot}} = Z_1 + Z_2$ .

Parallelkopling av impedanser:  $Z_{\text{tot}} = Z_1//Z_2 = \frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$ .

Impedanser for de ulike kretselementer fra oppgaven over.

Første krets: R + L//C + R, som gir

$$Z = 2R + \frac{i\omega L/(i\omega C)}{i\omega L + 1/(i\omega C)} = 2R + i\frac{\omega L}{1 - \omega^2 LC}.$$

Andre krets: L//(L+R+C):

$$Z = \frac{i\omega L(R + i\omega L + 1/i\omega C)}{i\omega L + i\omega L + R + 1/i\omega C} = \frac{i\omega RL - \omega^2 L^2 + L/C}{R + i(2\omega L - 1/\omega C)}.$$

(Kan nok skrives om, men ikke lett å få skrevet enklere.)

Tredje krets består av R + (R+L)//C + L. Dette gir

$$Z=R+\frac{(R+i\omega L)/i\omega C}{R+i\omega L+1/i\omega C}+i\omega L=\underline{R+i\omega L}+\frac{R+i\omega L}{i\omega RC-\omega^2 LC+1}.$$

Fjerde krets er en parallellkobling av tre st<br/>kC. Kapasitansen blir 3C og induktansen blir

$$Z = \frac{1}{i\omega 3C} \,.$$

### Oppgave 5. Resonanskrets.

a) Seriekoblingens impedans:

$$Z = R + i\omega L + 1/i\omega C = R + i(\omega L - 1/\omega C)$$

med absoluttverdi og fasevinkel:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$$
  $\alpha = \arctan \frac{\omega L - 1/\omega C}{R}$ .

b) Strømamplituden:

$$|I_0(\omega)| = \frac{V_0}{|Z|} = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$$


er maksimal når  $\omega L - 1/\omega C = 0$ , altså er resonansfrekvensen

$$\omega = \sqrt{1/LC} = \sqrt{100\pi \; {\rm F}^{-1} \cdot 100\pi \; {\rm H}^{-1}} = 100\pi \, s^{-1}, \qquad {\rm alts \mathring{a}} \quad f = 50 \, {\rm Hz}.$$


c) Med oppgitte tallverdier, og med R i enheten  $\Omega$ , har vi, i enheten A:

$$|I_0(\omega)| = \frac{330}{\sqrt{R^2 + (\omega/100\pi - 100\pi/\omega)^2}}$$


Med  $R = 1/100 \Omega$ :



Med  $R = 1/10 \Omega$ :



Med B = 1.0



d) Nettfrekvensen 50 Hz er nettopp lik kretsens resonansfrekvens. Vi ser at for alle valgte motstandsverdier blir strømamplituden for stor for en normal sikring i et hus. Med 10-amperes sikring kan vi tillate  $|I_0| \simeq 10~{\rm A}\cdot\sqrt{2} = 14~{\rm A}$ , som betyr at vi må bruke en motstand som er minst  $330~{\rm V}/14~{\rm A} = 23,57~\Omega = 24~\Omega$ .